

## КЛЕЙ ДЛЯ ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ CLASSIC PLUS

### Эластичный 1-компонентный клей для автомобильных стекол превосходной прочности

#### Стандартный модуль

Для всех видов легковых и грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, сельскохозяйственных и строительных машин

#### Совместимость с антеннами, не проводит электрический ток

#### Предотвращает коррозию контактов

Подходит для кузовов из сплава алюминия и магния (например, Audi A8, Jaguar XJ и т.д.)

#### Проверенная безопасность

- Время вклейки подтверждено испытаниями на безопасность при столкновении и сертификатом TÜV в соответствии с FMVSS208/212!
- Соответствует требованиям производителей оригинального оборудования (производителей автомобилей)

### Способ применения

- Предварительно, до нанесения клея, установите декоративные полоски или резиновые уплотнители на стекло согласно указаниям завода-изготовителя.
- Вскройте тубу перед началом работы (открытый клей долго не хранится).
- Равномерно нанесите клей в виде буртика треугольного сечения на стекло или на фланец кузова.
- Учитывайте высоту фланца.
- При необходимости обрежьте насадку.
- Точно производите стык – место начала и конца клеевого шва.
- Сразу после нанесения клея установите стекло, правильно разместив и слегка прижав по всему контуру.
- Установите на место все снятые детали.



<b>0890023701</b>	Клей для вклейки стекол Classic PLUS, 310 мл, черный
<b>5890023721</b>	Клей для вклейки стекол, 600 мл



### Примечание

Крайне важно: при подготовке поверхностей использовать активный очиститель Würth и Würth Varioprimer. Перед использованием продукта убедитесь в том, что срок его годности еще не истек. Наносите клей, направляя пистолет по вертикали, начиная от центра в нижней части ветрового стекла. Не устанавливайте автомобиль на подъемную платформу. Ознакомьтесь с информацией о геометрии буртика, предоставленную изготовителем транспортного средства. Необходимо точно выдержать время застывания до начала движения.